
SCHAUB-LORENZ

SERVICE-INFORMATION

RC 1000

1974



Typ 5331 25 05 schwarz / black

Technische Daten

Stromversorgung

Sicherungen

Stromaufnahme (bei 50 mW Ausgangs-leistung)

Wellenbereiche

Antennen

Bestückung Tonträger Spurlage Bandgeschwindigkeit Gleichlaufschwank.

Störspannungsabst. Übersprechdämpfung Eingangs-empfindlichkeit

Frequenzbereich Ausgangsleistung Aussteuerung Spannungskontrolle

Bandendabschaltung Anschlußbuchsen

Maße, Gewicht Sonderzubehör

(auf Best. lieferbar)

a) 110 - 150/200 - 240 $V\sim$, 50-60 Hz b) 7,5 V - (5 x IEC R 14 oder "dryfit"-Akku)

a) Thermosicherung im Netztrafo b) Sicherungsdraht für Akku

ca. 160 mA bei 7,5 V - ca. 20 mA bei 220 V \sim ca. 30 mA bei 110 V \sim

UKW = 87,5 - 104 MHz (3,42 - 2,88 m) KW = 6 - 10 MHz (50 - 30 m) MW = 515 - 1605 kHz (582,5 - 187 m) LW = 145 - 260 kHz (2070 - 1164 m)

Ferrit-Antenne für LW, MW, KW Teleskopantenne für KW, UKW 21 Transistoren, 14 Dioden, 1 Netzgleichrichter

Compact-Cassette C 60, C 90, C 120 Halbspur

4,75 cm/s ± 2 %

 \leq \pm 0,35 % nach DIN 45 507 45 dB nach DIN 45 405 70 dB

Mikro/Radio 0,08 - 3 mV an 1 k Phono/Tonband 0,08 - 3 V an 1 M 60 - 10 000 Hz nach DIN 45 511

1,3 W an 4 Ohm automatisch

durch elektronischen Batterietester automatisch mit Leuchtanzeige Netzanschluß, Lautsprecherbuchse, Universalbuchse für Mikro, Phono, Verstärker

29,4 x 7,9 x 26,4 cm, 3,6 kg (mit Batterien) Dryfit-set DS 1, Best.-Nr. 5885 05 75, bestehend aus Akku und Ladeadapter

Technical Data

Power supply

Fuses

Current consumption (at 50 mW power output)

Wave bands

Antennas

Complement Tape cassette Number of tracks Tape speed Wow and flutter Signal-noise ratio Cross-talk attenuation Input sensitivities

Frequency response Power output Rec. - level control Voltage control Tape-end shutoff

Dimensions, Weight Optional extra

a) 110 - 150/200 - 240 V AC, 50-60 Hz b) 7.5 V DC (5 x IEC R 14 or storage batt.)

a) thermal fuse in the mains transformer b) fuse wire for storage battery approx. 160 mA at 7.5 DC approx. 20 mA at 220 V AC approx. 30 mA at 110 V AC

FM = 87.5 - 104 MHz (3.42 - 2.88 m) SW = 6 - 10 MHz (50 - 30 m) MW = 515 - 1605 kHz (582.5 - 187 m) LW = 145 - 260 kHz (2070 - 1164 m)

ferrite antenna for LW, MW, SW, teleskopic antenna for VHF/FM, SW

21 transistors, 14 diodes, 1 mains rectifier Compact Cassette C 60, C 90 or C 120

4.75 cm p. s. ± 2 %

 \leq \pm 0.35 %, measured to DIN 45 507 45 dB, measured to DIN 45 405

70 dB

mike/radio 0.08 - 3 mV across 1 k gram/tape 0.08 - 3 V across 1 M 60 - 10 000 Hz, measured to DIN 45 511

1.3 W across 4 ohms


automatical by electronic battery tester automatic, signalled by beacon

for mains lead, loudspeaker, universal socket for mike, gram, amplifier 29.4 x 7.9 x 26.4 cm, 3.6 kg (with batt.)

dryfit set DS 1, (part no. 5885 05 75), consisting of storage battery and charging adapter

Seite Page Inhaltsverzeichnis Contents AM- und FM-Abgleichanweisung 2, 7 3, 4 AM and FM Alignment Instructions 2. 7 3, 4 Schaltbilder Circuit Diagrams 5, 6 8 — 10 5, 6 Leiterplatten Printed Boards Mechanische Justagen (Tonbandteil) Mechanical Adjustments (Recorder Unit) 8 - 10 Elektrische Messungen (Tonbandteil) 11 Electrical Measurements (Recorder Unit) 11 12 - 15 Ersatzteile-Lagepläne Ersatzteile-Liste Replacement Parts Layout 12 - 1516 - 19 Replacement Parts 16 - 19Antriebsschema (Rundfunkteil) 19 Drive Cord Assembly 19 Reparaturhinweise 20 Service Notes 20

AM-Abgleichanweisung — AM Alignment Instructions



Achtung! Vor dem Abgleich zuerst die Batteriespannung (7,5 V) über-prüfen. Die Ausgangsleistung des Meßsenders ist so niedrig wie möglich zu halten, um eine Übersteuerung zu vermeiden. Lage der Abgleichpunkte siehe Abb. auf Seite 2 und 7.

Note. Before the alignment, check the battery voltage (7.5 V DC). Keep output power of signal generator as low as possible to prevent AGC action.


Location of the alignment points see figs. on page 2 and 7.


AM-Abgleich


Reihenfolge des Abgleichs	Bereich (Taste)	Skalen- zeiger	Meßs Frequenz	ender Modulation	Einspeisung	L- Ab- gleich	Skalen- zeiger	Meßs Frequenz	ender Modulation	C- Ab- gleich	Anzeige
1.	М	1600 kHz	458 kHz	AM 30 %		L 31	_	_		_	Max. Output
2.	"	39	"	"		L 30	_	_	_	_	11
3.	"	"	"	"	" lose induktiv " an Ferritstab	L 29, 28	_	_	-	_	"
Oszillator MW	53	Minimum	505 kHz	,,		L 12	Maximum	1600 kHz	AM 30 %	TC 8	"
Oszillator LW	L	,,	140 kHz	"		L 11	,,	275 kHz	15	TC 7	"
Ferritantenne MW	М	600 kHz	600 kHz	,,		L 9	1400 kHz	1400 kHz	"	TC 5	"
Ferritantenne LW	L	170 kHz	170 kHz	33		L 8	250 kHz	250 kHz	,,	TC 4	,,
Oszillator KW	K	Minimum	5,8 MHz	19	über 33 kOhm	L 10	Maximum	10,25 MHz	,,	TC 6	,,
Eingang KW	К	6 MHz	6 MHz	33	an TP 2	L 7	14 MHz	14 MHz	,,	TC 3	,,

AM Alignment

Sequence of Alignment	Waveband (Button)	Dial Pointer	Signal G	ienerator Modulation	Apply Signal to	Coil- Adjustment	Dial Pointer	Signal G	ienerator Modulation	Trimmer Adjust- ment	Adjust for
1.	M	1600 kHz	458 kHz	AM 30 %		L 31	-	-	_	_	maximum output
2.	"	27	"	27	" loose inductive coupling to	L 30	-		-	-	,,
3.	"	,,	"	27		L 29, 28	_	-	-	_	,,
Oscillator MW	n	minimum	505 kHz	"		L 12	maximum	1600 kHz	AM 30 %	TC 8	,
Oscillator LW	L	"	140 kHz	17	ferrite rod	L 11	27	275 kHz	"	TC 7	"
Ferrite rod MW	М	600 kHz	600 kHz	,,		L 9	1400 kHz	1400 kHz	"	TC 5	19
Ferrite rod LW	L	170 kHz	170 kHz	31		L 8	250 kHz	250 kHz	"	TC 4	,
Oscillator SW	К	minimum	5.8 MHz	21	through	L 10	maximum	10,25 MHz	37	TC 6	,,
Input SW	K	6 MHz	6 MHz	27	33 k ohm to TP 2	L 7	14 MHz	14 MHz	,,	тс з	"







Achtung! Vor dem Abgleich zuerst die Batteriespannung (7,5 V) überprüfen. Die Ausgangsleistung des Meßsenders ist so niedrig wie möglich zu halten, um eine Übersteuerung zu vermeiden. Lage der Abgleichpunkte siehe Abb. auf Seite 2 und 7.

Note. Before the alignment, check the battery voltage (7.5 V DC). Keep output power of signal generator as low as possible to prevent AGC action.

Location of the alignment points see figs. on page 2 and 7.

FM-ZF-Abgleich Erforderliche Meßgeräte: Wobbler mit 10,7 MHz Wobbelbereich und Eichmarke, Oszillograf

Reihenfolge des Abgleichs	Bereich (Taste)	Abgleich Frequenz	Meßgeräteanschluß und Meßaufbau	Abg	Kurve	
1.				L 26		10.7
2.	UKW	10,7 MHz	Wobbler über 10 nF an TP 3 Oszillograf an TP 6, L 27 ganz herausdrehen	L 25	auf max. Verstärkung und Kurven- symmetrie	10.8 10.6
3.				L 24, 23	Symmetric	
4.	,,	"	Wobbler über 10 pF an TP 1 Oszillograf an TP 6	L 22, 21	auf max. Verstärkung	10,6
Diskriminator- Kurvenabgleich	33	17	an TP 6	L 27	auf Kurven- symmetrie	7 10,8

HF-Abgleich	Erforderliche Meßgeräte: Meßsender mit 60 Ohm Ausgang, 1 Outputmeter
HF-Abgleich	Erforderliche Meßgeräte: Meßsender mit 60 Ohm Ausgang, 1 Outputmeter

Reihenfolge des Abgleichs	Bereich	Skalen- zeiger	Meßs Frequenz	ender Modulation	Ein- speisung	L-Abgleich	Skalen- zeiger	Meßs Frequenz	ender Modulation	C-Abgleich	Anzeige
Oszillator ¹)	UKW	Minimum	87,5 MHz	FM 22,5 kHz	direkt an TP 1	L 6	Maximum	105 MHz	FM 22.5 kHz	TC 2	Max. Output
Zwischenkreis ¹)	,,	"	88 MHz	"	"	L 3	11	104 MHz	"	TC 1	"

¹⁾ Der Abgleich muß evtl. mehrmals wiederholt werden.

FM-IF Alignment Test equipment required: 1 sweep generator with 10.7 MHz range and frequency marker, 1 oscilloscope

Sequence of Alignment	Waveband (Button)	Alignment Frequency	Test equipment connections and test set-up	Ad	Curve	
1.	-			L 26		10.7
2.	FM	10.7 MHz	Connect sweep generator through 10 nF to TP 3, oscilloscope to TP 6, unscrew L 27 completely	L 25	for max. gain and symmetry of response	3,01
3.				L 24, 23	curve	
4.	n	,,	Connect sweep generator through 10 pF to TP 1, oscilloscope to TP 3	L 22, 21	for max. gain	10/6
Alignment of discriminator response curve	"	51	TP 1, oscilloscope to TP 3	L 27	symmetry of response curve	

RF Alignment	Test equipment required: 1 signal generator with 60 ohm output.	1 outnut meter

Sequence of					Coil- Dial		Signal Generator		Trimmer	Adjust	
Alignment	Waveballu	Pointer	Frequency	Modulation	side of Sign. Generator	Adjust- ment	Pointer	Frequency	Modulation	Adjust- ment	for
Oscillator 1)	FM	minimum	87.5 MHz	FM 22.5 kHz	to TP 1	L 6	maximum	105 MHz	FM 22.5 kHz	TC 2	max.
RF circuit	,,	"	88 MHz	"	n	L 3	,,	104 MHz	n	TC 1	"

⁾ if required, repeat the alignment several times.

Alle Messungen werden bei $\rm U_{B}=7.5~V~\pm~0.2~V~und~25~\pm~5~^{\circ}C~durchgeführt. Die angegebenen Pos. a . . . y und 1 . . . 9 sind in Fig. 1–6$ aufgeführt (siehe Seite 10).

2.1 Rutschkupplung

Die Messungen erfolgen bei gedrückter Taste START.

- a) Die Andruckkraft des Antriebsritzels an den rechten Bandteller muß 80 . . . 120 p betragen. Zur Messung eine Kontaktfederwaage am Punkt I anlegen, den Hebel mit der Federwaage abheben und dann langsam zurückgehen. Das Ergebnis ablesen, kurz bevor Ritzel und Bandteller erneut zum Eingriff kommen. Eine Korrektur kann durch Biegen der Feder a des Antriebshebels erfolgen.
- b) Das Drehmoment am rechten Bandteller muß 30...45 cmp betragen. Beim Schaub-Lorenz-Kundendienst ist das Drehmoment-Meßgerät DMM 3 (Best.-Nr. 5996 01 29) mit Bedienungsanweisung erhältlich, mit dem die Messung in nicht ausgebautem Zustand möglich ist.

Wird dieser Wert trotz richtig eingestellter Motorregelung nicht erreicht, so ist die Rutschkupplung (Bandteller rechts, Fig. 6) auszuwechseln. Hierbei ist nach 3.4 zu verfahren.

In diesem Fall sind anschließend die Messungen nach Abschnitt 2.1 b) zu wiederholen.

2.2 Andruckrolle

Die Messung erfolgt bei gedrückter Taste START. Die Andruckrolle soll mit einer Kraft von 250 ... 300 p an die Tonwelle drücken. Zur Messung eine Kontaktfederwaage am Punkt s (Andruckrollenachse) anlegen, die Andruckrolle mit der Federwaage abheben und dann langsam zurückgehen. Das Ergebnis ablesen, sobald die Andruckrolle von der Tonwelle wieder mitgenommen wird. Eine Korrektur der Andruckkraft kann durch Versetzen des Feder-

schenkels u der Torsionsfeder in den Rasten des Schiebechassis erfolgen.

2.3 Andruckrollenhebel

Die Messung erfolgt bei gedrückter Taste START. Der Abstand des Andruckrollen-Hebels vom Anschlag in Punkt t muß 1,5 mm betragen. Zur Korrektur den Anschlag verbiegen.

2.4 Cassetten-Andruckfeder

Die beiden Laschen der Cassetten-Andruckfeder o sind so zu justie-ren, daß ihre Oberkanten mit den Vorderkanten der Knöpfe fluchten (Fluchtlinie o-o).

2.5 Aufnahme-Sperrhebel

Cassette mit geschlossener Aufnahmesperröffnung einlegen. Der Aufnahme-Sperrhebel **b** ist durch Verbiegen des aus dem Chassis nach oben herausragenden Schenkels so zu justieren, daß er im Punkt d (Chassisunterseite) die Bewegung des Aufnahmeschiebers nicht be-hindert. Anderenfalls wird die Taste REC. blockiert.

2.6 Zugfeder des Aufnahme-Sperrhebels

Die Zugfeder c des Aufnahme-Sperrhebels b ist so zu justieren, daß einerseits der Aufnahme-Sperrhebel zurückgeholt wird, andererseits aber der Gegendruck' der Cassetten-Andruckfeder (siehe 2.4) nicht zu sehr verringert wird. Die Cassette muß einwandfrei gegen die Führungsbolzen v gedrückt werden.

2.7 Bremsbügel

Der Bremsbügel muß leicht in den Führungslaschen gleiten. Es ist zu kontrollieren, ob der Bremsbügel in allen Betriebsstellungen bis zum Anschlag abgehoben wird und in Stellung STOP ein ausreichendes Bremsmoment erreicht wird.

2.8 Betriebsartenhebel

Bei gedrückter Taste STOP nach vorangegangenem schnellen Voroder Rücklauf muß der Betriebsartenhebel in die Mittellage zurückgezogen werden und die Rolle n muß in der Mitte des herzförmigen Ausschnittes des Schiebechassis stehen. Evtl. die Rückholfeder e des Betriebsartenhebels auswechseln.

Der hintere Stehbolzen f des Schiebechassis darf nicht zu viel senkrechtes Spiel im Chassis haben. Federscheibe des Stehbolzens überprüfen und aaf, erneuern.

Zur Eingrenzung des Überhubs des Schiebechassis auf ca. 0,3 ... 0,5 mm sind die Blattfedern k verschiebbar. Achtung: Schiebechassis läuft auf 4 Kugeln und wird durch 2 weitere Kugeln unter den Blattfedern k geführt.

2.9 Schneller Vor- und Rücklauf

Das Aufwickel-Drehmoment muß \geq 50 cmp sein (bei 5,5 V und 5 ... 50° C \geq 35 cmp). Evtl. die Feder 6 für die Korrektur des schnellen Vorlaufs, bzw. die Feder 9 für die Korrektur des schnellen Rücklaufs justieren oder auswechseln. Voraussetzungen sind leichtgängige Bandteller und einwandfreier Riemen.

2.10 Tonwelle

Das senkrechte Lagerspiel der Tonwelle ist durch Justieren des Lagerbügels ${\bf p}$ auf ca. 0,3 mm einzustellen. Die Distanzscheibe der Tonwelle soll dabei 0,3 ... 0,4 mm stark sein.

Dabei ist zu beachten, daß die Laufrillen von Schwungscheibe, Rutschkupplung, Umlenkrollen und Motorrolle in einer Ebene liegen.

All measurements are made at an operating voltage of 7.5 V \pm 0.2 V and at an operating temperature of 25 \pm 5 °C. The positions a to y and 1 to 9 are shown in the Figs. 1-6 (see Page 10).

2.1 Drive clutch

The measurements are made with the "START" button depressed.

- a) The pressure of the driving pinion against the right-hand spindle shall be 80 to 120 grams. For the measurement apply a contact spring balance (stylus pressure gauge) to point I. By means of the contact spring balance, lift the lever and then move it back slowly. Read the result shortly before the pinion and spindle are
 - A correction can be made by bending the spring a of the driving lever.
- b) The take-up torque should be 30-45 grm. cms. If this result cannot be obtained despite a correctly adjusted voltage regulation for the motor, the drive clutch (spindle, right-hand, Fig. 6) should be replaced according to the procedure described in the section 3.4. In this case, repeat the procedure according to section 2.1 b). The torque test set DMM 3 (Order No. 5996 01 29) with operating instructions, available from the Schaub-Lorenz Service Department, permits the measurement to be made without disassembling the recorder

2.2 Pressure roller

The measurement is made with the "START" button depressed. The pressure roller should exert a force of 250-300 grams against the

For the measurement apply a contact spring balance to point **s** (pressure roller stud) and, by means of the contact spring balance, lift the pressure roller off then move it back slowly. Read the result as soon as the pressure roller is driven by the capstan again.

A correction of the pressure roller pressure can be made by shifting the torsion spring arm u to another notch on the sliding chassis.

2.3 Pressure roller lever

The measurement is made with the "START" button depressed. There should be a clearance of 1.5 mm between the pressure roller lever and the detaining tab at Point t. Bend the detaining tab to correct the clearance, if necessary.

2.4 Cassette pressure spring

Adjust both spring clamps of the cassette pressure spring in such a manner that their top edges are in alignment with the front edges of the heads. (Straight line $\mathbf{o} - \mathbf{o}$).

2.5 Record interlock lever

Insert the cassette with the record interlock opening closed. By bending the arm that protrudes upwards from the chassis, adjust the record interlock lever **b** so that it will not obstruct at Point **d** (chassis base) the movement of the recording slider. Otherwise, the button "REC." will be blocked.

2.6 Tension spring of the record interlock lever

Adjust the tension spring c of the record interlock lever b in such a manner that, on the one hand, the interlocking lever is returned and, on the other hand, the spring will not outweigh the force of the cassette pressure spring (see 2.4). The cassette should be pressed with sufficient force against the guiding pin v.

2.7 Brake bracket

The brake bracket should glide smoothly in the guides. Verify that the brake bracket is lifted in all operating positions up to the stop and that in the position "STOP" an adequate brake torque is attained.

2.8 Mode-of-operation lever

When the button "STOP" is depressed after previous fast forward or rewinding operation, the mode-of-operation lever should return to its mid-position and the roller ${\bf n}$ should be situated in the centre of the cardioid cut-out in the sliding chassis. If necessary, replace the return spring e of the mode-of-operation lever.

The rear stay-bolt f of the sliding chassis must not have excessive, vertical play in the chassis. Check and, if required, replace the spring washer of the stay bolt.

To limit the excessive shift of the sliding chassis to approx. 0.3-0.5 mm, the flat springs ${\bf k}$ can be displaced. Note: The sliding chassis runs on 4 balls and is led by 2 additional balls under the flat springs k.

2.9 Fast forward and rewind

The take-up torque should be \geq 50 grm. cms. (at 5.5 V and 5 - 50° C \geq 35 grm. cms.). If necessary, adjust or replace the spring 6 for correcting the fast forward wind or the spring 9 for correcting the rewind. Easily turning spindles and a satisfactorily working belt are indispensable

2.10 Capstan

Adjust the bearing bracket p so as to obtain a vertical play of the capstan bearing of approximately 0.3 mm. The spacing washer of the capstan should have a thickness of 0.3-0.4 mm. Verify that the grooves of the flywheel, drive clutch, deviating rollers and motor pulley are in the same plane.

2.11 Sperr-Mechanismus

Um beim Drücken der Steuer-Taste Beschädigungen des Tonbandes infolge eines Gegen-Drehmoments des Aufwickeltellers zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:

- a) Bei ungedrückter Steuer-Taste, Fig. 3, muß Rad 1 das Schwungrad 2 berühren. Hebel 3 muß vom Hebel 5 den Abstand I (1,0 ~ 1.5 mm) haben.
- 1,5 mm) haben. Liegt der Abstand außerhalb der angegebenen Toleranz, so muß der Hebel 5 entsprechend gebogen werden. Falls Rad 1 Schwungrad 2 nicht berührt, muß Feder 6 ersetzt oder neu justiert werden.
 b) Bei gedrückter Steuer-Taste muß der Vorgang bei I Fig. 4 ent-
- sprechen.
 Rad 1 muß dabei vom Schwungrad 2 abheben (Abstand II 1,5 mm), andernfalls muß Feder 4 durch Biegen justiert werden. Das Rad X darf bei gedrückter Steuer-Taste nicht mit dem Abwickelteller Y gekuppelt sein (siehe Fig. 1).

2.12 Abwickelbremse

Der Bremszug von 2 . . . 3 cmp des Abwickeltellers wird durch das als Belastung wirkende Zählwerk erreicht. Bei Abweichungen Lager und Riemenscheibe überprüfen (Fig. 5).

2.13 Cassettenauslösung

Auslösehebel und Halteklinke auf leichten Gang kontrollieren. Klinkenfeder kontrollieren und ggf. auswechseln.

2.14 Gleichlauf

Der Gleichlauffehler muß ≤ 0.4 % sein (bei 5,5 . . . 9 V und 5 . . . 50 °C ≤ 0.7 %). Mögliche Fehlerquellen: Riemen (ersetzen, evtl. den ganzen Riemen um 180° umwenden), Tonwelle, Schwungscheibe, Andruckrolle, Antriebsmotor, Auf- und Abwickelspindel (Reifen), auf einwandfreien Lauf prüfen, evtl. auswechseln.

2.15 Bandlängenzählwerk

Es ist auf die Leichtgängigkeit der Rückstelltaste zu achten, da anderenfalls das Zählwerk ausgekuppelt hängen bleiben kann. Die Taste muß sich zentrisch in ihrer Gehäusedurchführung bewegen.

2.16 Bandendabschaltung

Der Bandendabschalter öffnet bei überhöhtem Bandzug. Bis zu einer Kraft von 40 p (senkrecht zur Bandlaufrichtung) darf der Kontakt nicht öffnen, muß es aber bei Kräften \geq 65 p.

2.11 Interlocking mechanism

In order of avoid, when depressing the function control, damage to the tape caused by a counter-torque of the take-up spindle, the following should be taken into consideration:

- a) With the function control not depressed, Fig. 3, the wheel 1 should touch the flywheel 2. Lever 3 must have the spacing "!" (1.0 ~ 1.5 mm) irom the lever 5. Should the spacing be outside the specified tolerance, the lever 5 must be bent accordingly. If the wheel 1 does not touch the flywheel 2, the spring 6 must be replaced or readjusted.
- b) When the function control is depressed, the procedure at point "I" must correspond to Fig. 4.

 The wheel I must lift off the flywheel 2 (spacing "II" 1.5 mm) Otnerwise, adjust the spring 4 by bending it. When the function control is depressed, the wheel X must not be coupled to the pay-off spindle Y (see Fig. 1).

2.12 Brake tension of pay-off spindle

The brake tension of 2-5 grm.cms. of the pay-off spindle is obtained by the counter mechanism that acts as load. If the tension differs, check the bearing and drive pulley (Fig. 5).

2.13 Cassette release

Check the release lever and the holding latch for easy action. Check the latch spring and, if necessary, replace same.

2.14 Wow and flutter

Wow and flutter must be equal to or less than ≤ 0.4 % (at 5.5 . . . 9 V and 5 to 50 °C ≤ 0.7 %). Possible sources of trouble: Belt (replace, if necessary; invert the entire belt by 180°); check capstan, flywheel, pressure roller, driving motor, take-up and pay-off spindles (tires) for smooth running and replace, if necessary.

2.15 Tape length indicator

Make sure resetting button has easy action as otherwise the counter mechanism might remain uncoupled. The button should move in the centre of its case entrance.

2.16 Tape end shutoff

The tape end stop switch opens at increased tension of the tape. The contact should not open up to a force of 40 grams (applied vertically to the direction in which the tape runs). The contact should open, however, at forces equal to or greater than 65 grams.

3.0 Ausbau von Laufwerkteilen - Disassembly and Assembly of Drive Mechanism Parts

Nach dem Auswechseln sind die Prüfungen und Justagen nach Abschnitt 2. durchzuführen.

3.1 Antriebsriemen

Den Lagerbügel **p** der Tonwelle losschrauben und anheben. Der Riemen darf nicht in sich verdreht sein. Riemenführung siehe Fig. 2.

3.2 Schwungscheibe

Den Lagerbügel **p** der Tonwelle entfernen. Die neue Tonwelle vor dem Einbau mit OI abreiben, nach dem Einbau die Bandlauffläche der Tonwelle reinigen. Distanzscheibe und Olabstreifscheibe nicht verressen

3.3 Bandteller, links (Fig. 5)

Bandteller mit schwarzer Kunststoffkappe nach oben abziehen. Auf die Unterlegscheibe achten. Auf Rundlauf der Lauffläche und Leichtgängigkeit achten. Der linke Bandteller hat zusätzlich noch eine Riemenscheibe, die dem Antrieb des Zählwerks dient.

3.4 Rutschkupplung (Bandteller rechts, Fig. 6)

Die Rutschkupplung befindet sich im rechten Bandteller. Gummiring kann getrennt ohne Bandtellerausbau gewechselt werden. Das Auswechseln des Bandtellers erfolgt wie beim linken Bandteller (siehe

3.5 Motor

Beim Auswechseln des Motors auf richtige Polung achten.

After the replacement of these parts make the test and adjustments as described in section 2.

3.1 Driving belt

Unscrew the capstan's bearing bracket ${\bf p}$ and lift it. The belt should not be twisted. For the belt run, see Fig. 2.

3.2 Flywheel

Remove the bearing bracket \mathbf{p} of the capstan. Before mounting the new capstan, wipe it off with oil. After mounting the capstan, clean its tape contact surface. Do not forget to put the spacing washer and the oil control washer in place.

3.3 Spindle, left-hand (Fig. 5)

Pull off the spindle with its black plastic cap, taking care that the corresponding washer is not misplaced. Check the contact surface for truth of rotation and the spindle for smooth running. The left-hand spindle has a belt pulley that serves for driving the counter mechanism.

3.4 Drive clutch (spindle, right-hand, Fig. 6)

The drive clutch is located in the right-hand spindle. The rubber tire can be replaced separately without removing the spindle. The replacement of the spindle is the same as that of the left-hand spindle (see section 3.3).

3.5 Motor

Observe polarity when replacing the motor.

4. Wartung - Maintenance

Das Gerät erfordert bei normalen Betriebsverhältnissen keine besondere Pflege. Es empfiehlt sich lediglich, nach etwa 100 Betriebsstunden den Ton- und Löschkopf sowie die bandführenden Teile von Staub und Tonbandabrieb zu reinigen, da sonst die Wiedergabequalität beeinträchtiot wird.


Die Reinigung kann mit Hilfe einer Reinigungscassette durchgeführt werden, die in Stellung Wiedergabe einmal abgespielt wird.


Eine andere Möglichkeit der Reinigung ergibt sich, wenn man ein Leinenläppchen in Spiritus tränkt und damit die Oberfläche der Magnetköpfe, Tonwelle und Andruckrolle vom Tonbandabrieb befreit.


Under normal operating conditions the recorder will give good service without requiring any maintenance. However, it is advisable to clean after about 100 running hours the replay head and tape guides by removing dust and brown oxide deposits.


For this purpose you can use a head and guide cleaning tape which is played once with the set switched to playback. You may also use a small linen cloth moistened with methylated spirit to clean the surface of the heads, capstan and pressure roller.

Lage der Justagepunkte – Location of the Adjustment Points











Toleranzschema

des Frequenzganges

Tolerance Schematic

of the Frequency Response





Alle Messungen werden bei $U_{B} = 7.5~V~\pm~0.2~V~und~25~\pm~5~^{\circ}C~durch$ geführt. Die angegebenen Pos. a . . . y sind in Fig. 1 und 2 aufgeführt (siehe Seite 10).

1.1 Bandgeschwindigkeit

Bei $U_{B} = 7.5 \text{ V} \pm 0.2 \text{ V} : 4.75 \text{ cm/s} \pm 2 \%.$

Bei $U_B = 5,5 \text{ V} \dots 9 \text{ V}$: Die bei 7,5 V gemessene Geschwindigkeit

Die Bandgeschwindigkeit läßt sich durch Vergleichen einer 50 Hz-Festfrequenz mit der 50 Hz-Frequenz der ITT-Meßcassette (Best.-Nr. 5996 01 30) auf dem Oszillographen prüfen. Anderenfalls kann die Durchlaufzeit einer definierten Bandlänge mittels Stoppuhr gemessen

Die Einstellung der Bandgeschwindigkeit erfolgt mit VR 501.

1.2 Kopftaumelung

Köpfe und Bandführung entmagnetisieren. ITT-Meßcassette (Best.-Nr. 5996 01 30) Teil 1 mit 6300 Hz wiedergeben. NF-Voltmeter an Bu 1, Punkt 3 (5) gegen 2. Mit Justierschraube r (Fig. 1) den Kombikopf auf maximalen Ausschlag eintaumeln. Die Kopftaumelung ist durch ein Loch im Gehäuse über der Schraube r auch im eingebauten Zustand möglich.

1.3 Frequenzgang über Alles

VR 1 (VOL.) auf Stellung 0, VR 2 (TONE) auf Stellung 0. Auf einer Leer-Cassette werden die Bezugsfrequenzen mit konstanter Eingangspannung von ca. 5 mV über Bu 1, Stift 3 gegen Stift 2 aufgenommen. Messung bei Wiedergabe an Bu 1, Stift 3 gegen Stift 2 mit NF-Voltmeter R; = 100 k, Meßfehler ± 1 dB.

Toleranzschema siehe Seite 10.

1.4 Eingangsempfindlichkeit Mikrofon/Radio

NF-Generator an Bu 1, Stift 1 oder 4 gegen Stift 2. Bei einer Eingangsspannung von 0,15 mV bei 1 kHz muß eine Aus-Dei eine Eingangsspannung von 0,15 mV bei 1 kHz muß eine Aussteuerung des Bandes erreicht werden, die maximal 3 dB unter dem Aussteuerungswert liegt, der bei einer Aufzeichnung mit 2 mV Eingangsspannung (Übersteuerungsgrenze) erzielt wird. In beiden Fällen muß $k_3 \leq 5\,\%$ sein.

1.5 Eingangsempfindlichkeit Tonabnehmer

NF-Generator an Bu 1, Stift 3 oder 5 gegen Stift 2. Eingangsspannung 150 mV bei 1 kHz. Übersteuerungsgrenze \geq 2 V. Sonst wie Pos. 1.4.

1.6 Aussteuerungs-Automatik

NF-Generator an Bu 1, Stift 3 gegen Stift 2 über DIN-Stecker mit kurzer Hülse.

VR 1 (VOL.) auf Stellung 0, VR 2 (TONE) auf Stellung 0. NF-Voltmeter ($\rm R_i=100~k)$ parallel zum Lautsprecher. Aufnahmetaste REC. gedrückt.

 $U_e = 2 V$, 1 kHz.

 $\rm U_{\rm o}$ ablesen, dann $\rm U_{\rm e}$ umschalten auf 200 mV, dabei Zeit messen für je 6 dB Anstieg von $\rm U_{\rm o}$. Sollwert 18 s bis 45 s.

1.7 Ausgangsspannung

VR 1 (VOL.) auf Stellung 0, VR 2 (TONE) auf Stellung 0. NF-Voltmeter $R_i=100\,$ k an Bu 1, Stift 3 oder 5 gegen Stift 2.

Wiedergabe des nach 1.4 mit 2 mV ausgesteuerten Bandes mit 1 kHz bei $k_3 \leq 5 \%$.

Ausgangsspannung ≥ 500 mV.

1.8 Ausgangsleistung

Wiedergabe des nach 1.4 mit 2 mV ausgesteuerten Bandes mit 1 kHz

bei $k_3 \le 5$ %. VR 2 (TONE) auf Stellung 10, VR 1 (VOL.) soweit auf, daß die Ausgangsspannung an 4 Ohm einen $k_{\rm ges} = 10 \%$ erreicht; sie muß dabei ≥ 2 V \(\text{\rightarrow}\) 500 mW sein.

1.9 Stromaufnahme bei Wiedergabe (START)

Bei einer Ausgangsleistung von ca. 50 mW \leq 160 mA.

1.10 Stromaufnahme bei Aufnahme (REC. + START)

Bei Vollaussteuerung ≤ 200 mA.

1.11 Abgleich (Löschfrequenz und Vormagnetisierung KK-Kopf)

Der Abgleich erfolgt bei gedrückter Taste REC. Sämtliche Messungen

werden mit dem Oszillographen durchgeführt.

Die Löschfrequenz beträgt 54 kHz. Sie läßt sich mit TR 101 einstellen. Ein Abgleich des HF-Trafos TR 101 ist durch Frequenzvergleich (Lissa-

jous-Figuren) u. a. realisierbar. Die Grenzwerte für die Löschkopfspannungen liegen zwischen 25 V_{ss}

and 35 V_{ss} (genessen parallel zum LK-Kopt). Mit Regler VR 101 wird die Vormagnetisierung eingestellt. Diese Ein-

Mit Regler VR 101 wird die Vormagnetisierung eingestellt. Diese Einstellung wurde im Werk genauestens vorgenommen. Es ist zu empfehlen, den Magnetisierungsstrom mit VR 101 nur dann zu verändern, wenn der KK-Kopf gewechse und dabei der erforderliche Frequenzgang nicht mehr erreicht wurde. Der Vormagnetisierungsstrom ist dann richtig eingestellt, wenn der optimale Frequenzgang des Gerätes erreicht ist (siehe Abschnitt 1.3).

Die Grenzwerte für die Vormagnetisierung liegen zwischen 90 mV_{ss}

und 125 mV_{ss} (einstellbar mit VR 101, gemessen am Widerstand R 102). Infolge Herstellungstoleranzen der KK-Köpfe können nur Grenzwerte angegeben werden. Der richtige Magnetisierungsstrom ist **nur** mit Hilfe des Frequenzganges zu ermitteln.

All measurements are made at an operating voltage of 7.5 V \pm 0.2 V and at an operating temperature of 25 \pm 5 °C. The indicated positions a to y are shown in Figs. 1 and 2 (see page 10).

At E_{oper} = 7.5 V \pm 0.2 V: 4.75 cm.p.s. \pm .2 0 /o.

At $E_{\rm oper}^{\rm oper} = 5.5 \ {\rm V} - 9 \ {\rm V}: \pm 3 \%$ of the speed measured at 7.5 V.

The tape speed can be checked on the oscilloscope by comparing a frequency of 50 Hz with the 50 Hz frequency of the ITT test cassette (Order No. 5996 01 30). Otherwise, the running time of a fixed length of tape can be measured by means of a stop watch. The tape speed adjustment is made with VR 501.

1.2 Record/replay head adjustment

Demagnetize the heads and tape guide. Play back the ITT test cassette (Order No. 5996 01 30) Part 1 with 6300 Hz. Connect AF voltmeter to Bu 1, pin 3 (5) with earth to pin 2. Using the adjusting screw r (Fig. 1), adjust the record/replay head for maximum deflection. The hole in the top of the case above the screw r allows the heads to be adjusted even when the recorder is not disassembled.

1.3 Frequency response - record/playback

Set VR 1 (VOL.) to position "0", and VR 2 (TONE) to position "0". On a blank cassette tape, the reference frequencies are recorded with a constant input voltage of approx. 5 mV via the 7-pin socket Bu 1, input to pin 3, earth to pin 2.

But 1, input to pin 3, earth to pin 2. Measurement during playback with AF voltmeter (int. resis. = 100 k ohm) connected as before, error in measurement \pm 1 dB. For tolerance of frequency response, see schematic page 10.

1.4 Input sensitivities - microphone/radio

Connect an audio oscillator to 7-pin socket Bu 1, signal to pin 1 or 4, earth to pin 2. At an input voltage of 0.15 mV at 1 kHz, the tape recording level should not be more than 3 dB below the recording level which is obtained when recording with an input voltage of 2 mV (limit of the undistorted output level). In both cases, the 3rd harmonic distortion factor should be ≤ 5 %.

1.5 Input sensitivity at gram (phono) terminals

Audio oscillator connected to 7-pin socket Bu 1, signal to pin 3 or 5, earth to pin 2. Input voltage 150 mV at 1 kHz. Limit of the undistorted output level \geq 2 V. Otherwise, same as section 1.4.

1.6 Automatic recording level control

Connect an audio oscillator to Bu 1, signal to pin 3, earth to pin 2 via DIN plug.

Set VR 1 (VOL.) to position "0", VR 2 (TONE) to position "0". Connect AF voltmeter (int. resis. = 100 k ohm) parallel to the loudspeaker. Depress recording button REC. Input voltage = 2 V, 1 kHz.

Read the value of the output voltage, then switch the input voltage to 200 mV, measuring the time for each 6 dB rise of the output voltage. Nominal value: 18 s to 45 s.

1.7 Output voltage

Set VR 1 (VOL.) to position 0, VR 2 (TONE) to position 0. Connect AF voltmeter (int. resis. = 100 k ohm) to Bu 1, signal to pin 3 or 5, earth to pin 2. Playback of the tape recorded with an input voltage of 2 mV (according to 1.4) with 1 kHz at 3rd harmonic distortion factor \leq 5 % (see section 1.4). Output voltage \geq 500 mV.

1.8 Power output

Playback of the tape recorded with an input voltage of 2 mV (according to 1.4) with 1 kHz at 3rd harmonic distortion factor \leq 5 %. Set VR 2 (TONE) to position 10. VR 1 (VOL.) turned up until the output voltage across 4 ohms has a harmonic distortion factor = 10 % and equals \geq 2 V \triangleq 500 mW.

1.9 Current requirement during playback (START)

≤ 160 mA with a power output of approx. 50 mW.

1.10 Current requirement during recording (REC. + START)

At full loading of the tape: ≤ 200 mA.

1.11 Alignment (erase frequency and bias adjustment for the Record/Replay head)


The adjustment is carried out with the button REC, depressed, All measurements are made with the oscilloscope.


The erase frequency is 54 kHz and can be adjusted with TR 101. An adjustment of the RF transformer TR 101 can also be carried out by a frequency comparison (Lissajous figures).


The limiting values of the erase head voltages lie between 25 Vpp

and 35 $V_{\rm pp}$ (measured parallel to erase head). The bias current is adjusted with the potentiometer VR 101. This adjustment was made very accurately at the factory. It is advisable to change the bias current with VR 101 only after the Record/Replay head has been replaced and when, therefore, the required frequency response was no longer attained. The bias current is correctly adjusted when the optimum frequency response is attained (see Section 1.3).

The limiting values for the bias lie between 90 mV $_{\rm pp}$ and 125 mV $_{\rm pp}$ (adjustable with VR 101, measured at the resistor R 102). On account of the manufacturing tolerances of the Record/Replay heads, only the limiting values can be indicated. The correct bias current can be determined only with the aid of the frequency response.








der Teile. Für Bestellungen benutzen Sie bitte nur die Bestellnummern

der Ersatzteile-Liste.



numbers of the spare parts list.


Bei Ersatzteilbes bitte unbedingt o	tellungen neben dem Gegenstand lie Bestellnummer angeben!	When ordering part number in	When ordering spare parts, please mention the part number in addition to the description!			
Pos. Nr. Ref. Nr.	Gegenstand	Bestell-Nr. Part No.	Description			
	1. Gehäuse und Zubehör Abdeckplatte mit Beschriftung (Netzumschaltung) Abdeckung (Buchsen) Auslöseknopf (Cassettenhalter) Aufkleber (Batteriefach) Cassettenklappe kpl. Deckel (Batteriefach) kpl. Fenster (Cassettenklappe) Gehäuseoberteil kpl. Gehäuseoberteil kpl. Geriff kpl. Halter (Antenne) Knopf (Pause) Skala bedruckt (oben) Skala bedruckt (unten) Winkel (Griffhalter, rechts) Winkel (Griffhalter, links) Taste: Rücklauf, Vorlauf, START Taste: STOP Taste: REC Taste: M, L, K U Taste: Radio	8681 16 61 8681 05 43 8681 16 13 6641 30 96 6136 02 45 6136 02 42 6466 04 83 6136 02 44 6341 47 16 8681 16 62 6328 20 13 6466 04 84 6468 16 10 8681 16 65 6318 44 09 6318 44 09 6318 44 10 6318 44 17 6318 44 18	1. Case and accessories Covering with inscription (change-over mains operation) Covering (sockets) Release button (cassette holder) Gummed label (battery compartment) Cassette lid, complete Lid (battery compartment) complete Window (Cassette lid) Top of case, complete Base of case, complete Handle, complete Holder (antenna) Knob (Pause) Dial, printed (top) Dial, printed (top) Dial, printed (bottom) Bracket (handle-holder, right) Bracket (handle-holder, left) Push button: Groward wind, rewind, START Push button: REC Push button: M, L. K, U Push button: Radio			
T 1, 2 T 3, 4, 5 T 6, 7 T 8, 9, 107, 801 T 10, 11 T 101 T 102 T 104 T 105 T 106 T 501 T 502 T 503	2. Halbleiter Transistoren: 2 SC 535 (B) 2 SC 460 (C) 2 SC 460 (B) 2 SC 711 (F) 2 SB 495 (C) 2 SC 1312 (G) 2 SC 712 (D) 2 SC 712 (D) 2 SC 619 (D) 2 SC 711 (E) 2 SB 370 (A) 2 SC 711 (C) 2 SC 458 (D)	3612 41 02 3612 37 03 3612 37 02 3614 40 06 3624 26 17 3614 40 14 3614 40 14 3614 40 09 3614 39 05 3614 40 05 3624 30 01 3614 40 07	2. Semiconductors Transistors: 2 SC 535 (B) 2 SC 460 (C) 2 SC 460 (B) 2 SC 711 (F) 2 SB 495 (C) 2 SC 1312 (G) 2 SC 712 (D) 2 SC 712 (D) 2 SC 619 (D) 2 SC 711 (E) 2 SB 370 (A) 2 SC 711 (C) 2 SC 455 (D)			
0 1 3 4 5 5 6 101 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Dioden: 1 S 85 W 1 N 60 1 N 34 EQA 01 - 05 T MV 12 VB 14 C 1 S 2076 VD 1211 HV 46 WO 6 A	3651 15 03 3662 08 01 3662 16 01 3651 15 99 3663 03 99 3663 03 01 3656 20 75 3656 20 06 3656 20 05	Diodes: 1 S 85 W 1 N 60 1 N 34 EQA 01 - 05 T MV 12 VB 14 C 1 S 2076 VD 1211 HV 46 WO 6 A			
VC 1, 2, 3, 4 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5, 15 C 7, 8, 13 C 9, 87 C 10 C 12 C 12 C 12 C 12 C 23 C 24 C 25 C 25 C 27 C 24 C 25 C 27 C 27 C 28 C 29	3. Kondensatoren Drehko Trimmer TC 1, TC 2 Trimmer TC 3, TC 4, TC 5 Trimmer TC 6, TC 7, TC 8 56 pF 50 V 22 pF 50 V 10,2 pF 50 V 33 pF 50 V 22,2 pF 50 V 22,2 pF 50 V 220 pF 50 V 23 pF 50 V 24 pF 50 V 25 nF 25 V 3 pF 50 V 130 pF 63 V 56 pF 50 V 110 pF 50 V 110 pF 50 V 120 nF 50 V 130 pF 50 V 14 pF 50 V 150 pF 50 V 150 pF 50 V 18 pF 50 V 22 nF 50 V 18 pF 50 V 18 pF 50 V 18 pF 50 V 19 pF 50 V 10 pF 50 V 11 pF 50 V 11 pF 50 V 12 nF 50 V 130 pF 50 V 15 nF 50 V 220 pF 50 V	3418 25 43 3111 80 78 3412 09 13 3412 09 12 3236 30 62 3236 30 52 3236 30 55 3265 43 17 3236 30 30 3236 30 50 3264 15 12 3236 30 53 3264 15 12 3236 30 53 3264 53 23 3342 12 17 3226 30 62 3236 30 14 3342 09 20 3236 30 14 3342 12 52 3236 30 14 3342 12 52 3236 30 14 3342 12 52 3236 30 14 3342 12 52 3236 30 14 3342 12 52 3236 30 14 3342 12 52 3236 30 14 3342 12 52 3236 30 14 3342 12 52 3236 30 14 3342 12 52 3236 30 14 3342 12 52 3236 30 18 3236 30 43 3352 34 10 3264 53 21 3265 53 25 3264 15 09 3264 53 12 3266 53 42 3264 15 09 3264 53 12 3266 53 00 3264 53 12 3264 53 12 3264 53 12 3264 53 12 3264 53 12 3264 53 12 3264 53 12 3264 53 12 3264 53 12 3264 53 12 3264 53 12 3264 53 12 3264 53 12 3264 53 12 3264 53 12 3264 15 10 3343 12 71 3352 24 11 3352 29 38 3264 15 01 3343 12 71 3352 34 11	3. Condensers Tuning cond. Trimmers TC 1, TC 2 Trimmers TC 3, TC 4, TC 5 Trimmers TC 6, TC 7, TC 8 56 pF 50 V 22 pF 50 V 33 pF 50 V 22.0 pF 50 V 22.0 pF 50 V 27 pF 50 V 29 pF 50 V 21 pF 50 V 3 pF 50 V 21 pF 50 V 3 pF 50 V 21 pF 50 V 3 pF 50 V 22 pF 50 V 23 pF 50 V 21 pF 50 V 3 pF 50 V 21 pF 50 V 3 pF 50 V 130 pF 63 V 56 pF 50 V 110 pF 50 V 110 pF 50 V 110 pF 50 V 120 nF 50 V 120 nF 50 V 130 pF 50 V 150 pF 50 V 10 pF 50 V 110 pF 50 V 220 nF 50 V 130 pF 50 V 150 pF 50 V 15 pF 50 V 15 pF 50 V 16 pF 50 V 17 pF 50 V 18 pF 50 V 19 pF 50 V 10 nF 50 V 10 nF 50 V 10 nF 50 V 11 nF 50 V 11 nF 50 V 12 pF 50 V 15 nF 50 V 220 pF 50 V 15 nF 50 V 15 nF 50 V 220 pF 50 V 220 pF 50 V 220 pF 50 V 3 nF 160 V 220 pF 50 V 3 nF 160 V 220 pF 50 V 50 pF 50 V			

Pos. Nr. Ref. Nr.	Gegenstand	Bestell-Nr. Part No.	Description
C 40 C 47, 63, 82 C 67 C 71 C 73, 74 C 78 C 79, 136 C 80	Elkos: 220 µF 6,3 V 10 µF 16 V 470 µF 10 V 1000 µF 10 V 0,47 µF 50 V 1 µF 50 V 0,1 µF 35 V 100 µF 10 V	3422 16 37 3422 27 80 3422 21 63 3422 09 83 3422 61 02 3422 61 03 3441 45 01 3422 23 36	Electrolytic capacitors: 220 μF 6.3 V 10 μF 16 V 470 μF 10 V 1000 μF 10 V 0.47 μF 50 V 1 μF 50 V 0.1 μF 35 V 100 μF 10 V
C 102, 114, 118, 120 C 104, 105 C 106, 131	10 μF 10 V 0,47 μF 25 V 3,3 μF 25 V	3422 23 08 3441 35 28 3422 36 07	10 μF 10 V 0.47 μF 25 V 3.3 μF 25 V
C 107, 117, 125, 137 C 108, 119 C 115 C 124, 83, 85, 86 C 132 C 133 C 502, 503	220 µF 10 V 100 µF 6,3 V 0,22 µF 25 V 220 µF 10 V 33 µF 6,3 V 150 µF 10 V 33 µF 10 V	3422 23 13 3422 17 12 3441 09 03 3422 27 37 3422 16 34 3422 16 84 3422 16 34	220 µF 10 V 100 µF 6.3 V 0.22 µF 25 V 220 µF 10 V 33 µF 6.3 V 150 µF 10 V 33 µF 10 V
VR 1, 2 VR 101 VR 501 HL 501	4. Widerstände Potentiometer 10 k (Lautstärke, Ton) Trimmerwiderstand 20 k Trimmerwiderstand 500 Ohm NTC-Widerstand 19 D 27	3112 87 63 3111 80 96 3111 22 07 3133 09 15	4. Resistors Potentiometer 10 k (volume, tone) Trimming resistor 20 k Trimming resistor 500 Ohm NTC resistor 19 D 27
L 1 L 2 L 3 L 5 L 6 L 7 L 10 L 11 L 12	5. Spulen, Filter und Drosseln Antennenspule U Eingangsspule U Zwischenkreisspule U HF-Spule U Oszillatorspule U Eingangsspule K Oszillatorspule K Oszillatorspule L Oszillatorspule L	7543 13 83 4543 12 42 4543 12 45 4543 12 45 4543 12 44 4551 82 85 4551 82 85 4551 82 83 4551 82 83	5. Coils, filters and chokes Antenna coil 'FM Input circuit FM Intermediate circuit FM RF-coil FM Oscillator coil FM Input circuit SW Oscillator coil SW Oscillator coil L Oscillator coil M
L 21 L 22 L 23 L 24 L 25 L 26 L 27 L 28 L 29 L 30 L 31 L 101 L 501, 502 L 503	Filter: ZF 10,7 MHz ZF 488 kHz ZF 488 kHz ZF 460 kHz ZF 450 kHz Drossel NF Netzverdrosselung Drossel	4552 86 31 4552 87 02 4552 87 01 4552 87 03 4552 87 04 4552 87 04 4552 87 05 4551 82 80 4551 82 81 4551 82 86 4551 82 86 4551 82 86 4551 82 86 4551 82 86	Filters: IF 10.7 MHz 1F 10.7 MHz IF 40.8 Hz IF 468 kHz IF 460 kHz IF 460 kHz AF choke A. G. supply filter Choke
ST 1	6. Sonstiges Anschlußbuchse (Netz) 3 pol.	4134 02 77	6. Miscellaneous Socket (mains) 3 pin
Bu 2 Bu 1 S 1	Anschlußbuchse (Netz) 3 pol. Anschlußbuchse (Lautsprecher) Anschlußbuchse (Mikrofon, Tonband, Plattenspieler) Aufnahme / Wiedergabeschalter Elektronischer Batteriestecker Ferritstab L 8, L 9 Kühlschelle (Transistoren) Knopf (Pause) Knopf (Cassettenhalter) Leiterplatte (Netzteil) kpl. Leiterplatte (Motorregelung) kpl.	4145 08 77 4144 04 38 4112 92 93 4115 01 90 4543 90 79 6524 30 02 6328 20 13 8881 16 13 6913 53 31 6913 53 29 6913 53 51	Socket (loudspeaker) Socket (microphone, gram, tape recorder) Switch, record/playback Electronic battery tester Ferrite rod. complete L 8, L 9 Heat sink (transistors) Knob (pause) Knob (cassette holder) Printed board (power supply) complete Printed board (radio) complete Printed board (voltage regulator for motor)
Tr 601 Tr 101	Leiterplatte (Aufnahme, Wiedergabe) kpl. Leiterplatte (Tastatur) kpl. Lautsprecher Mikrofon Motor Netzkabel kpl. Netztrafo Oszillatorspule Rändelknopf (Lautstärke) Rändelknopf (Ton) Rändelknopf (Senderabstimmung) Seilrad Seilrolle Skalenzeiger Teleskopantenne Treibertrafo Tastatur (M, L., K, U, Radio)	6913 53 30 6913 53 27 4311 90 42 4317 01 56 4432 90 10 4147 01 26 4511 25 18 4545 83 55 6328 20 44 6328 20 45 6328 20 43 7558 06 06 7551 31 15 6443 37 08 4471 30 03 4523 12 04 4112 81 75	complete Printed board (record, playback) complete Printed board (Push-button assy) complete Loudspeaker Microphone with stand Motor Mains lead, complete Mains transformer Oscillator coil Thumbwheel (volume) Thumbwheel (tone) Thumbwheel (tone) Thumbwheel (tuning) Drive drum Drive pulley Dial pointer Telescopic antenna Driver transformer Push-button assy (M, L, K, U, Radio)
A B	Träger (Ferritantenne) Winkel (Knopf Senderabst.) Winkel (Buchse, Mikrofon, Lautspr. Netz) Zugfeder (Cassettenklappe) 7. Teile mit Positions-Nummern der Explosionszeichnung Antriebsrad, kpl.	8881 16 66 8318 12 47 8318 12 50 7358 46 23	Support (ferrite rod) Bracket (knob station tuning) Bracket (socket, microphone, loudspeaker, mains) Tension spring (cassette lid) 7. Parts with ref. nos. of the exploded view diagram Driving pulley, complete
B C D D 1 E	Antriebshebel, kpl. Tastatur, kpl. Bandteller, links, kpl. Bandteller, rechts, kpl. Aufnahmeschleber, kpl.	8318 09 34 6154 55 84 6253 40 75 6253 40 76 8318 09 58	Driving lever, complete Push button assy, complete Spindle, left, complete Spindle, right, complete Spindle, right, complete Record slider, complete

Ersatzteile-Liste - Replacement Parts

Pos. Nr. Ref. Nr.	Gegenstand	Bestell-Nr. Part No.	Description
	Sperrhehel kni	8318 01 82	Interlocking lever, complete
3	Sperrhebel, kpl. Betriebsartenhebel, kpl.	8318 09 59	Mode- of operation lever, complete
01	1 Anschlaggummi	8867 40 03	Rubber stop
02	Taste: STOP Taste: Rücklauf, Vorlauf, START	6318 44 08	Push button: STOP Push button: forward-wind, rewind, START
03 04	Taste: RUCKIGUT, VOTAUT, START Taste: REKORD Filz (Bremsbügel) Gummibuchse (Motor) Kappe (Bandteller) Gummi (Lampe) Gummi (Bremsbügel)	6318 44 09 6318 44 19	Push button: REC.
)5	Filz (Bremsbügel)	8188 04 12	Ealt (brake bracket)
6	Gummibuchse (Motor)	8188 02 31 8681 05 34	Rubber bushing (motor) Cap (spindle) Rubber (lamp) Rubber (brake bracket)
)7)9	Kappe (Bandteller)	8868 06 07	Rubber (lamp)
ío	Gummi (Bremsbügel)	8867 09 01	Rubber (brake bracket)
1	Knopf (Pause) Chassis kpl. Winkel (Motor)	6328 20 13	Knob (pause) Chassis, complete
12 14	Winkel (Motor)	8318 12 68 8318 12 56	Bracket (motor)
18		8318 09 52	Bracket (motor) Clamp for cable Brake bracket
20	Schelle für Kabei Bremsbügel Lagerwinkel (Schwungrad) Winkel (Löschkopf) Winkel (Lampe) Halter, kpl. Befestigungswinkel (Chassis) Winkel (Zähler) kpl. Winkel (Mikrofon) Kühlblech (Transistor)	8318 01 67 8318 01 69	Bearing bracket (flywheel)
22 27	Winkel (Löschkopf)	8318 09 26	Bearing bracket (flywheel) Bracket (erase head) Bracket (lamp) Holder, complete Mounting bracket (chassis) Bracket (counter), complete Bracket (microphone) Heat sink (fransistor)
8 -	Winkel (Lampe)	8318 09 26 8318 12 58	Bracket (lamp)
30 :	Halter, kpl.	8318 12 61 8318 09 55	Holder, complete Mounting bracket (chassis)
33 34	Winkel (Zähler) kpl.	8318 12 62	Bracket (counter), complete
36	Winkel (Mikrofon)	8318 12 62 8318 12 59	Bracket (microphone)
11	Kühlblech (Transistor)	6524 30 06 8681 05 35	Heat sink (transistor) Guide bracket (cassette)
13 52	Wither (with of the control of the c	6568 12 03	Spacer
34	Distanzstück (Motor)	8188 02 26 8188 02 47	Spacer (motor) Spacer (record interlocking lever)
35	Distanzstück (Aufnahmesperrhebel)	8188 02 47	Spacer (record interlocking lever)
56 58	Distanzstück Scheibe (Schwungrad)	8188 02 92 8188 02 20	Spacer
58 59	Scheibe	8188 02 20 8188 02 48	Washer (flywheel) Washer
70	Scheibe Scheibe	8188 02 51	Washer
73 75	Scheibe Scheibe	8188 02 18 8188 02 93	Washer Washer
76	Scheibe	8188 02 94	Washer
7	Scheibe	8188 04 06	Washer
78 30	Scheibe	8188 02 52 8188 02 33	Washer Washer
31	Scheibe Scheibe	8188 02 97	Washer
33	Scheibe	8188 02 21	Washer
34	Scheibe Scheibe	8188 04 07 8188 04 08	Washer Washer
36 37	Sperrscheibe	7724 53 01	Internal look weeker
97	Achse für Tastatur	7578 03 26	Axle for Push button assy Bearing (sliding chassis) Pressure roller, complete Belt pulley with clutch bearing
)7)9	Buchse (Schiebechassis) Andruckrolle, kpl.	6568 12 05 7538 40 26	Pressure roller, complete
16	Riemenscheibe mit Kupplungslager	7538 40 26 7548 40 51 7518 40 02	Belt pulley with clutch bearing
19	Schwungrad	7518 40 02	Flywneet
26	Antriebsachse	7578 03 75 7548 40 52	Driving shaft Belt pulley
28	Riemenscheibe Riemenscheibe	7548 40 53	
29 32	Antriebsriemen (groß)	7548 40 53 7618 40 02	Driving belt (large)
33	Antriebsriemen (Bandteller)	7618 40 50 7618 40 03	Driving belt (spingle)
34 35	Antriebsriemen (groß) Antriebsriemen (Bandteller) Antriebsriemen (klein) Antriebsriemen (Bandteller)	7618 40 51	Driving belt (counter)
36	! Feder (Kubbiungsnepel)	7358 30 28	Spring (clutch lever)
37	Feder (Betriebsartenhebel) Feder (Taste: STOP, START, Vorlauf)	7358 30 57 7358 30 31	Bet pulley Driving belt (large) Driving belt (spindle) Driving belt (small) Driving belt (counter) Spring (clutch lever) Spring (mode-of-operation lever) Spring (push button: STOP, START, forward
39	reder (Taste, STOP, START, Volladi)	7000 00 01	wind)
40	Feder (Taste: REC., Rücklauf)	7358 30 30	Spring (push button: REC rewind
42	Feder (Andruckrolle) Feder (Betriebsartenhebel)	7358 46 14 7358 46 25	Spring (pressure roller)
43 44	Zugfeder (Aufnahmesperrhebel)	7358 30 35	Spring (mode-of-operation lever) Tension spring (record interlocking lever)
45	Zugteder (Aufnahmeschieber)	7358 30 36	l lension spring (record slider)
16	Zugfeder (Bremsbügel)	7358 30 49 7358 30 58	Tension spring (brake bracket)
17 18	Zugfeder (Tastatur) Zugfeder (Kopftaumelung)	7358 46 11	Tension spring (brake bracket) Tension spring (push button assy) Pressure spring (head adjustment)
1 9	Feder (Betriebsartenhebel)	7358 46 03	Spring (mode of operation lever)
51	Feder (Pausenschalter)	7358 46 26 7358 30 40	Spring (pause switch)
53 77	Blattfeder (Schiebechassis) Aufnahme-Sperrhebel	8318 01 73	Leaf spring (sliding chassis) Record interlocking lever
9	Hebel Motorschalter	8318 12 60	Lever, motor switch
30	Hebel, kpl. Schiebe-Chassis, kpl.	8318 09 30	Lever, complete Sliding chassis complete
32 34	Schieber für Tastatur	8318 09 31 8318 09 01	Slider for push-button assv
35	Schieber (Pausenschalter)	8318 09 33	Slider (pause switch)
36	Schieber Kunnlung (Bandteller)	8318 12 07 7548 40 54	Slider Clutch (spindle)
38 90	Kupplung (Bandteller) Spurlager (Schwungrad) Lager (Kupplungshebel) Schraube 2 x 6 mm Schraube (Führungsbügel)	8681 05 22	Thrustbearing (flywheel)
6	Lager (Kupplungshebel)	7638 40 10	Bearing (clutch lever)
99	Schraube 2 x 6 mm	7858 60 49 7858 60 36	Screw 2 x 6 mm Screw (guide bracket)
90 91	Schraube (Fuhrungsbugel) Schraube	7858 60 36 7858 60 37	Screw (guide bracket)
)2 .	Schraube 2 x 6 mm	7858 60 49	Screw 2 x 6 mm
)5	Stiftschraube	7858 60 35	Set screw
07	Schraube	7858 64 17 7858 64 28	Screw Screw
)9 0	Schraube Schraube	7858 64 34	Screw
12	Schraube	7858 60 39	Screw
13	Schraube	7858 60 82 7858 60 97	Screw Screw
14 . 15	Schraube Mutter	7718 59 30	Nut
16	Schraube	7858 64 33	Screw
18 .	Schraube	7858 64 59	Screw "C"-type washer (pressure roller)
20 21	BZ-Sicherung (Andruckrolle) BZ-Sicherung BZ-Sicherung	7727 07 11 7727 07 05	"C"-type washer (pressure roller) "C"-type washer
22	BZ-Sicherung	7727 07 06	"C"-type washer "C"-type washer "C"-type washer
24	BZ-Sicherung	7727 07 09	"C"-type washer
26	Kugel (Schiebechassis) Kugel (Pausenschalter)	7651 50 01 7651 50 02	Ball (sliding chassis) Ball (pause switch)
27 29	Niete 1,6 mm	7755 15 02	Rivet 1.6 mm
31	Zähler	6467 16 02	Counter
01	Aufnahme/Wiedergabekopf	4335 90 05	Record/playback head
)2)5	Löschkopf Schalter (Bandahschalter)	4337 90 07 4188 01 79	Erase head Switch (tape end shutoff)
05 06	Schalter (Bandabschalter) Schalter S 2	4188 01 77	Switch S 2
07	Schalter S 3 Lampe (Bandende) Platte für Lampe	4188 01 78	Switch S 3
10	Lampe (Bandende)	4354 18 87 8681 16 67	Lamp (tape end) Board for lamp
25			

Antriebsschema - Drive Cord Assembly



Auflegen des Skalenseils (siehe Abb.)

- a) Den Gehäuseboden abnehmen und das Rundfunkchassis ausbauen (siehe "Reparaturhinweise" auf der letzten Seite).
- (Siene "neparaumminweise auf der letzten Seite).

 b) Nach Abnahme der bedruckten Skalenblende das große Seilrad ① auf Rechtsanschlag drehen und das Seil (ca. 1 m lang, φ 0,3 mm) bei B an Feder ② verknoten und Feder bei A im Seilrad ① einhängen.
- c) Weitere Seilführung in Pfeilrichtung: ¼ Rechtswindung um ①, nach 5 Windungen rechts um die dünne Rolle ② durch deren Kerbe und einmal um die dicke Rolle ②.
- d) Nach 2½ Windungen um die Walze ③ durch den Umlenkhaken und die Führung ④ auf die dicke Rolle ⑤, viermal umschlingen, durch die Kerbe und ca. 1 Windung um die dünne Rolle ⑤.
- e) Dann um 1) herum und bei B mit der gespannten Feder 7) ver-
- Skalenblende wieder aufschrauben und Skalenzeiger (§ anbringen, so daß dieser frei in der Zeigerführung zwischen 1 und 10 der kleinen Strich-Skala läuft.

Dial Cord Assembly (see figure)


- a) Take off bottom of case and remove radio chassis (see "Service Notes" on last page).
- After removal of the printed scale plate, turn the large drive drum ① fully clockwise, tie the cord (approx. length: 1 m, diam.: 0.3 mm) to the end "B" of the spring ⑦ and hook the spring on the drive drum ① at point "A".
- Lead the cord in direction of the arrow: 1/4 turn clockwise around ① and after 5 turns clockwise around the thin pulley ② pass the cord through the notch and wind the cord once around the thick
- pulley ②.

 After 2½ turns around the roller ③, lead the cord through the deviating hook and the guide ④ up to the thick pulley ⑤. Wind with 4 turns, pass the cord through the notch and wind with 1 turn around the thin pulley ⑤.
- Pass the cord around ① and tie it to the end "B" of the stretched
- Screw on the tuning scale plate and mount the dial pointer 6 so that it moves freely in the pointer guide between 1 and 10 of the small-line scale.

Ersatzteile für Antrieb - Spare parts for drive

Gegenstand	Bestell-Nr. Part No.	Description
① = Seilrad ②, ⑤ = Seilrolle ③ = Råndelknopf ④ = Seilführung für Skalenseil ⑥ = Skalenzeiger ⑦ = Zugfeder für Skalenseil	7558 06 06 7551 31 15 6328 20 43 8188 04 37 6443 37 08 7358 30 03	① = Drive wheel ②, ⑤ = Drive cord pulley ③ = Thumbwheel control ④ = Guide for drive cord ⑥ = Dial pointer ⑦ = Tension spring for drive cord

Für Ihre Notizen - For Your Notes



1. Abnahme des Gehäusebodens

- a) Batteriefachdeckel 3 abnehmen.
- b) Die 4 im Gehäuseboden versenkten schwarzen Schrauben ① und die im Batteriefach zugängliche Schraube ② lösen.
- c) Den Boden etwas anheben und die Anschlußklammer (3) von der Teleskopantenne abziehen.
- d) Nun den Gehäuseboden über die Buchsen hinweg umlegen.

2. Ausbau des Recorderchassis

- a) Gehäuseboden Absatz 1 a-d entsprechend abnehmen.
- b) Die 4 Schrauben (4) (mit Zahnscheiben) und den Sechskant-Bolzen (5) herausdrehen.
- c) Ein Ende des Drahtes (§) (Kabelhalter) ablöten und aufbiegen.
- d) Recorderchassis anheben und zur Gerätemitte hin hochstellen.

3. Ausbau des Rundfunkchassis

- a) Gehäuseboden Absatz 1 a-d entsprechend abnehmen.
- b) Die 3 Schrauben (3) (mit Zahnscheiben) und Schraube (9) (mit Unterlegscheibe) herausdrehen.
- c) Kabelhalter 7 aufbiegen.
- d) Rundfunkchassis anheben und zur Gerätemitte hin hochstellen.

4. Sicherungen

- a) Als Netz-Sicherung hat das Gerät eine im Netztransformator integrierte Thermosicherung. Diese regeneriert sich nach Unterbrechung durch z. B. Überlastung selbständig, wenn das Gerät kurze Zeit außer Betrieb bleibt.
- b) Als Sicherung des Akkus ① wirkt dessen Plus-Leitung
 ⑥ (0,2 mm ∅ Kupferlackdraht).

5. Spannungsumschaltung

Das Gerät ist vom Werk aus auf 200-240 Volt Netz-Wechselspannung eingestellt.

- a) Zur Umschaltung auf 110–150 Volt die 2 Schrauben rechts und links der Buchsenöffnungen (Geräterückseite) herausdrehen.
- b) Die Plastikplatte abnehmen und umdrehen.
- c) Nun die Buchsenabdeckplatte wieder anschrauben (110-150 V-Prägung ist nun sichtbar).

6. Betrieb mit Dryfit-set DS 1

- b) Akku m mit den Kontakten unten, zur Gerätemitte hin einsetzen.

1. Taking off the bottom of the case

- a) Remove lid 3 of battery compartment.
- b) Take out four black countersunk screws ① from the bottom of the case and remove also the screw ② that is accessible in the battery compartment.
- c) Lift the bottom and pull off the terminal ® of the telescopic antenna.
- d) Tilt the bottom of the case over the side of the sockets.

2. Removing the recorder chassis

- a) Take off bottom of case by performing the steps 1 a-d.
- b) Unscrew the four screws (4) (with lockwashers) and also the hexagonal bolt (5).
- c) Unsolder and bend up one end of the wire (6) (cable support).
- d) Lift recorder chassis and set it upright towards the centre of the unit.

3. Removing the radio chassis

- a) Take off bottom of case by performing the steps 1 a-d.
- b) Unscrew the three screws (a) (with lockwashers) and also the screw (b) (with washer).
- c) Bend up the cable support 7.
- d) Lift radio chassis and set it upright towards the centre of the unit.

4. Fuses

- a) The thermal fuse incorporated in the mains transformer of the radio-recorder functions as mains fuse. This fuse regenerates itself after any interruption due to excess current, for example, provided the set remains inoperative for a short time.
- b) The positive conductor (ii) (enamelled copper wire, 0.2 mm diam.) of the storage battery (ii) serves as its fuse.

5. Changing over to another voltage

The radio-recorder was adjusted at the factory to an a. c. supply voltage of 200-240 V.

- To change over to 110-150 volts unscrew the two screws on the rigth-hand and left-hand sides of the rear socket panel.
- b) Take off the plastic cover plate and turn it back to front.
- Screw the socket cover plate back into place (the lettering "110-150 V" must now be visible).

6. Using the Dryfit-set DS 1

- a) Plug the charging adapter
 with the three connecting pins into the sockets provided for this purpose in the battery compartment.
- b) Insert the storage battery (1) with the contacts at the bottom, pointing to the centre of the unit.